

Tok : **Křemelná** Stanice : **Stodůlky**  
 Kraj : **Plzeňský kraj** ORP : **Sušice** Obec : **Prášily**

Provozovatel stanice : **ČHMÚ České Budějovice**

Centrum automatického sběru dat : **RPP ČHMÚ České Budějovice**

Staničení : **9.30 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **1-08-01-033**  
 Plocha povodí : **134,11 [km<sup>2</sup>]** Zeměpisné souřadnice : **132543 v.d. 490705 s.š.**  
 Nula vodočtu : **[m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **78,6**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	<b>100</b>	<b>23,5</b>	<b>Stodůlky - Čeňkova pila</b>
pohotovost	<b>130</b>	<b>37,0</b>	Kritické místo :
ohrožení	<b>160</b>	<b>52,5</b>	

Průměrný roční stav :	[cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	<b>3,24</b>	<b>[m3s-1]</b>	<b>40,0</b>	<b>76,0</b>	<b>92,0</b>	<b>134</b>	<b>153</b>

Odesílatel zpráv : **OÚ Prášily** Četnost hlášení SPA :  
 I. **2 x denně**  
 II. **3 x denně**  
 III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu : MěÚ Sušice	Spojení na adresáta : 376540101, 725042565, 602278051,376540168, 724181596	Příjemce dále vyrozumí : KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Rejstejn	376582822, 723087931	MěÚ Horažďovice, OPIS HZS Klatovy

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :  
 [cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.  
**256 12.08.2002**  
**140 15.09.1998**

Mapa v měřítku 1:50 000 :



Popis umístění profilu :  
 silniční most na trase Srní - Hartmanice, levý břeh